



Bienvenido/a a nuestro nuevo tutorial sobre bordados con volumen. Hoy le mostraremos cómo utilizar la espuma 3D Bodybuilder para crear elegantes diseños tridimensionales con su máquina de bordar.

Espuma 3D Bodybuilder

Crear bordados tridimensionales con la espuma 3D será, nunca mejor dicho, coser y cantar después de ver este tutorial. Ideal para gorras, sudaderas, chaquetas y emblemas.

Guía paso a paso: Cómo utilizar la espuma 3D Madeira Bodybuilder

Qué necesita: espuma 3D Bodybuilder, archivo de picaje adaptado a diseños 3D, tela, hilo, tijeras

1



Fijar en el bastidor

Fije la tela y la entretela juntas en el bastidor.

2



Perfilear los contornos y cortar la espuma

Coloque la tela en la máquina y cosa los contornos del diseño mediante puntadas de contorno. A continuación, corte un trozo de Bodybuilder que sea más grande que el diseño. Programe una parada después de coser los contornos para poder añadir la espuma.

3



Fijar la espuma en la tela

Aplique una pequeña cantidad de spray adhesivo y fije la espuma en la tela.

4



Bordar el diseño

Fije la espuma en la tela mediante puntadas en zig-zag y, a continuación, borde el resto del diseño mediante puntadas de satén. Si utiliza un hilo de 40, duplique la densidad de puntada en las partes 3D.

5



Eliminar la espuma sobrante

Tire con los dedos de los trozos grandes de espuma sobrante y elimine con cuidado los trozos pequeños con un objeto punzante tipo aguja, tijeras o pinzas.

6



Limpiar el diseño

Meta debajo del bordado los trozos pequeños de espuma que sobresalgan. Si lo desea, puede utilizar para ello una pistola de calor.

Información importante:

Si utiliza una pistola de calor, procure no poner la temperatura muy alta para no quemar el hilo. Si lo desea, puede aplicar varias capas de espuma para crear un relieve más alto.

Punta de la aguja: aguja con punta FFG redonda Nm 70/10